

Pool Valet Retro Instrucciones



Pool Valet Reparacion Aro/Cuerpo



Nota: Limpiar el aro para poder usar la herramienta de instalación y gire en sentido contrario de las agujas del reloj.



Verificar el interior de cuerpo para asegurarse que el impulsor nuevo pase sin problemas.



Si existe suciedad o restos de cola o PVC use una cuchilla o una lima para limpiar los restos hasta que el impulsor pueda pasar libremente.



Use limpiador de PVC para limpiar el interior del cuerpo antiguo de Pool Valet.



Use cualquier cola de PVC/PVC tanto en el cuerpo de Pool Valet como en el adaptador Retro a instalar.

1. Vaciar la Piscina.
2. Remover el Impulsor Pool Valet.
Nota: Remover la suciedad del aro para poder introducir la herramienta y gire en sentido contrario de las agujas del reloj.
3. Remover cualquier partes rotas o residuos de dentro del cuerpo de Pool Valet
4. Verificar el interior del cuerpo asegurandose que el nuevo impulsor pasa sin problemas por el interior.
Nota: Si el agujero tiene residuos de cola o plastico usar una cuchilla para limpiar el interior hasta que el impulsor Retro pueda pasar libremente.
Nota: El Impulsor Retro debe poder moverse sin tocar las paredes de la tubería y sin tocar abajo.
5. Aplicar limpiador de PVC para limpiar el interior.
6. Usar cola PVC/PVC en el cuerpo de Pool Valet y en el nuevo adaptador Retro.
7. Instalar el Nuevo adaptador Pool Valet Retro dentro del Cuerpo Empotrado. Asegurar que el impulsor se desliza sin problemas. Si no es así, remover el impulsor y repetir el paso 4. Remover el impulsor para instalarlo despues de rellenar la piscina.
8. Rellenar la piscina y arrancar el Sistema.
9. Permitir la circulacion del agua para que la tubería se limpie de la suciedad que pueda haber.
10. Instalar los impulsores Pool Valet Retro con la herramienta de instalación.



Pool Valet Retro Instrucciones



Nota: Limpiar el aro para poder usar la herramienta de instalación y gire en sentido contrario de las agujas del reloj.



Verificar el interior de cuerpo para asegurarse que el impulsor nuevo pase sin problemas.



Si existe suciedad o restos de cola o PVC use una cuchilla o una lima para limpiar los restos hasta que el impulsor pueda pasar libremente.



Use limpiador de PVC para limpiar el interior del cuerpo antiguo de Pool Valet.



Use cualquier cola de PVC/PVC tanto en el cuerpo de Pool Valet como en el adaptador Retro a instalar.

Pool Valet Reformar

1. Vaciar la Piscina.
2. Retirar el impulsor Pool Valet.
Nota: Remover la suciedad del aro para poder introducir la herramienta y gire en sentido contrario de las agujas del reloj.
3. Verificar el interior del cuerpo asegurandose que el nuevo impulsor pasa sin problemas por el interior.
Nota: Si el agujero tiene residuos de cola o plastico usar una cuchilla para limpiar el interior hasta que el impulsor Retro pueda pasar libremente.
Nota: Es posible que necesite una Lima.
4. Instalar las tapas rojas de Pool Valet en los cuerpos antiguos de Pool Valet y reforme el acabado.
Nota: Es preferible acabar con la reforma del revestimiento antes de comenzar a encolar los adaptadores de la nueva boquilla de Pool Valet Retro.
Nota: Si los adaptadores de Pool Valet Retro son instalados antes de la reforma de la superficie de la piscina, asegurese de proteger el interior de los tubos con tapones para evitar la entrada de suciedad en su interior.
5. Aplicar limpiador de PVC para limpiar el interior del cuerpo.
6. Usar cola PVC/PVC tanto en el cuerpo de Pool Valet como en el nuevo adaptador Retro.
7. Instalar el Nuevo adaptador Retro dentro del Cuerpo antiguo. Asegurarse que el impulsor se desliza sin problemas. Si no es asi, remover el impulsor y repetir el paso 4. Remover el impulsor para instalarlo despues de llenar la piscina.
8. Rellenar la piscina y arrancar el Sistema.
9. Permitir la circulacion del agua para que la tubería se limpie de la suciedad que pueda haber en su interior.
10. Instalar los impulsores Pool Valet Retro con la herramienta de instalación acoplada a un palo telescopico.



TABALA DE EQUIVALENCIA POOL VALET RETRO

Pool Valet	Pool Valet Retro
2-Orificio	5/8
1-Orificio	3/8
Escalon	1/4

